

ストレートパーマ手順

1	プレシャンプー	
2	ベースクリームとGMT原液を混ぜる	
	ダメージのない新生毛	5:1
	カラー、パーマのみでのダメージ毛	10:1
	ブリーチ・ストレート履歴がある	20:1
3	混合したクリーム塗布	
4	1箇所だけロッドを巻く。(根元からロッドを巻きます)	
5	7分加温後5分自然放置→還元チェック 髪のカールがロッドの径と おなじ大きさ になっていればOK なっていなければ加温や自然放置で(最大25分まで)	
6	洗浄	
7	ドライ(9割ぐらいが理想)	
8	アイロン処理 根元～ダメージレベル8部分180℃ ダメージレベル8以上 140℃以下 スライス幅は薄く。	
9	セカンドクリーム塗布 10～15分放置 2剤はアプリーケーターでも使える粘度に調節しています。 時間短縮の為アプリーケーターでの塗布もおススメします。	

デジタルパーマ手順

1	プレシャンプー
	ベースクリームとGMT原液を混ぜる

2	ダメージのない新生毛	10:1
	カラー、パーマのみでのダメージ毛	10:1~15:1
	ブリーチ・ストレート履歴がある	15:1~20:1
3	混合したクリーム塗布	
4	1箇所だけロッドを巻く。(根元からロッドを巻きます)	
5	5分加温後5分自然放置→還元チェック 髪のカールがロットの 2倍 になっていればOK なっていない場合は加温や自然放置で(最大25分まで)	
6	洗浄	
7	デジタルパーマ 温度調整が可能な場合は60度~70度(ダメージ毛は60度) 時間:10分~15分	
8	セカンドクリーム 又はセカンドローション塗布 15分自然放置	

デジタルパーマ手順(付けデジ)

1	プレシャンプー	
2	ドライ(カットする場合はカットしてください)	
3	ローションSとGMT原液を混ぜる	
	ダメージのない新生毛	20:1
	カラー、パーマのみでのダメージ毛	20:1
	ブリーチ・ストレート履歴がある	30:1
4	混合したローション塗布	
5	ロッドを巻く	
6	60°Cで10~15分放置(ダメージの無い場合はロッドを1つ落とす)	
7	セカンドローション塗布(必ず2度付け7分+7分)で約15分自然放置 ロットオフしてから塗布する場合はピンカールでとめてください。	